



ORIENTAÇÕES BÁSICAS

COMO INSERIR A PRESCRIÇÃO NO MONITOR



01

MONITORES COMPATÍVEIS



AFS Pro 700

Intelliview Plus IV



02

PRINCIPAIS MODELOS DE MÁQUINAS

Patriot 250

Patriot 350

Defensor
2500

Defensor
3500HC



03

FORMATO DO ARQUIVO PARA INSERÇÃO

Resumo para inserir a prescrição:

- Nome da pasta: TASKDATA
- Tipo de arquivo: (FONTE): ISO XML
- Tipo de dado: Limite

Importação do arquivo:

- Entrar em Gestão de dados > Import 2
- Selecionar a fonte (ISO XML), Tipo de dado (LIMITE), Produtor, Fazenda e Campo

Configuração do trabalho:

- Entrar em Desempenho -> Perfil
- Selecionar Produtor, Fazenda, Campo e criar nova tarefa

Visualização do Mapa:

- Entrar em EXECUTAR e navegar até encontrar a aba de visualização de cobertura (geralmente em Executar 4)
- Clicar em CAMADA e selecionar ZOOM AUTOMÁTICO ou CAMPO

04

OUTRAS INFORMAÇÕES



IMPORTANTE:

Algumas máquinas podem ter monitores atualizados em versões diferentes, isso pode causar alguma diferença no processo de inserção e leitura da prescrição.

- ✓ Quando há um segundo monitor na máquina (Trimble ou Raven), caso ele esteja configurado como monitor responsável pelo controle de aplicação e não apenas direcionamento, é nele que o mapa de prescrição deve ser inserido.
- ✓ Se for o monitor Trimble, serão necessários dois desbloqueios: controlador de tarefas e taxa variável.
- ✓ Importante usar pendrives menores que 8GB, se possível o original da máquina, sem nenhum arquivo dentro, somente a prescrição.

